

لیست ارور داکت اسپلیت

داکت اسپلیت R410-T3	
کد خطا	نوع خطا
F1	عدم ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی
E5	عدم ارتباط با ریموت
F7	عدم تنظیم سوئیچ های DIP
E6	نوسان برق
E4	قطع بودن سیستم درین
E1	سنسور دمای یونیت داخلی
E3	سنسور کویل یونیت داخلی
F4	فن یونیت داخلی
F9	HIGH PRESSURE عملکرد
E9	LOW PRESSURE عملکرد
EA	سنسور دمای گاز خروجی از کمپرسور (DISCHARGE)
E2	سنسور کویل یونیت خارجی
E7	سنسور دمای کندانسور
E8	سنسور پیش شارژ
E0	کمیود مبرد
داکت اسپلیت R22	
کد خطا	نوع خطا
F1	عدم ارتباط یونیت داخلی و خارجی
E5	عدم ارتباط ریموت کنترل
E4	Drain عدم تخلیه سیستم
E6	مشکل در برق ورودی
EA	دمای بالای لوله discharge
E9	high pressure عملکرد
E9	low pressure عملکرد
E1	سنسور دمای یونیت داخلی
E3	سنسور دمای کویل یونیت داخلی
E2	سنسور دمای کویل یونیت خارجی
E7	خطای سنسور (TL) دمای کندانسور
E8	سنسور دمای گاز خروجی از کمپرسور (DISCHARGE)
E0	کمیود مبرد

داکت اسپلیت اینورتر	
کد خطا	نوع خطا
A1	سنسور دمای محیط یونیت داخلی
A2	سنسور دمای اوپرатор
A5	عدم تخلیه آب سیستم
A8	خطای برد یونیت داخلی
A9	عدم ارتباط یونیت داخلی و خارجی
AA	عدم ارتباط یونیت داخلی و ریموت شدن
C1	سنسور دمای هوای محیط یونیت خارجی
C2	سنسور دمای دیفراسٹ
C3	سنسور دمای گاز خروجی از کمپرسور (DISCHARGE)
C6	سنسور لوله های مکش کمپرسور
C8	سنسور دمای مرکز کویل
H1	HIGHPRESSURE عملکرد
H4	LOW PRESSURE عملکرد
E1	خطای شیر چهار طرف
E3	خطای بالا بودن گاز خروجی از کمپرسور (TD)
E8	سنسور دمای مرکز کویل
J2	عدم ارتباط یونیت داخلی و خارجی
J3	خطای ارتباطی برد
J4	عدم ارتباط بین موتور فن و برد
J7	خطای برد فرمان یونیت خارجی
31	نوسان ولتاژ
32	خطای سخت افزاری مازول درایو اینورتر
33	خطای نرم افزاری مازول درایو اینورتر
34	عدم اتصال کمپرسور
35	اورلود کمپرسور
36	بالا بایین بودن ولتاژ DC
37	خطای سنسور دمایی فین برد مازول اینورتر
38	دمای بالای برد مازول اینورتر
39	خاموش شدن دستگاه به دلیل دمای بالای برد مازول اینورتر
3E	عدم کارکرد کمپرسور اینورتر

داکت اسپلیت R410-T1	
کد خطا	کد خطا
	دستگاههای تک فاز
E5	عدم ارتباط یونیت داخلی و خارجی
E4	عدم تخلیه آب سیستم
E6	نوسان ولتاژ
E1	سنسور دمای یونیت داخلی
E3	سنسور دمای کویل یونیت داخلی
E2	سنسور کویل یونیت خارجی
	دستگاههای سه فاز
F1	عدم ارتباط یونیت داخلی و خارجی
E5	عدم ارتباط ریموت کنترل
E4	عدم تخلیه آب سیستم
E6	مشکل در سه فاز ورودی
EA	سنسور دمای گاز خروجی از کمپرسور (discharge)
E9	high pressure عمل کردن
E9	low pressure عمل کردن
E1	سنسور دمای یونیت داخلی
E3	سنسور کویل یونیت داخلی
E2	سنسور کویل یونیت خارجی
E7	خطای سنسور (TL) دمای کندانسور
E8	سنسور گاز خروجی از کمپرسور (discharge)